



www.xtremekoi.sk

keď záhrada ožije

Profi automatické krmítko FISH FEEDER

Slúži na kŕmenie rýb po dobu Vašej neprítomnosti

výhody:

1. Programovateľný časový spínač - umožňuje kŕmiť 1 až 24x za deň
2. Doba kŕmenie môže byť 1 až 600 sekúnd
3. Súčasťou kŕmidla je 10 m kábel, držiak na upevnenie kŕmidlá nad vodou
4. Objem zásobníka krmiva je 7 l
5. Možnosť zvoliť granulované krmivo 2 až 9 mm

Inštalácia

Držiak a ovládací displej kŕmidlá upevníme pomocou skrutiek (nie sú súčasťou dodávky) na vhodné miesto pri jazierku tak, aby sme mohli ľahko dosypávať kŕmenie do zásobníka a ľahko programovať. Výškovo krmítko pripevníme tak, aby jeho spodná strana bola 30 cm nad vodnou hladinou.

Kŕmidlo je nutné pripevniť vodorovne.

Nastavenie prístroja:

Po zapojení do zásuvky sa na displeji objaví 00.00 - označenie času. Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy sa na displeji objaví RST.

Krátkym stlačením tlačidla prepíname medzi nastavením času kŕmenia - dP a nastavením času Tset. Tretím krátkym stlačením sa vrátime do RST.

Pridržaním tlačidla v režime Tset na 3 sekundy začne blikať nastavenie hodín. Opätovným pridržaním tlačidla začne blikať nastavenie minút.

Nastavený denný čas potvrdíme tým, že prístroj necháme 10 sekúnd v nečinnosti.

Nastavenie doby kŕmenia

Prístroj pracuje v hodinových intervaloch, to znamená, že 24x môžeme nastaviť dĺžku kŕmenia. Ak chceme niektoré hodiny vynechať, jednoducho nastavíme na displeji nulový čas.

Postup: Z normálneho režimu, kedy je na displeji ukázaný denný čas, prepne pridržením tlačidla po 3 sekundy do režimu RST. Krátkym stlačením tlačidla

prepíname medzi nastavením času kŕmenia - dP a nastavením času Tset. V režime dP, pridržíme ďalšie 3 sekundy - na displeji sa objaví dP.00, čo označuje hodiny dňa (00 = polnoc). Krátkym podržaním tlačidla posúvame hodinové intervaly od 1 do 24, napr. Pozícia 01 znamená 1.00 hodinu

ráno a pozícia 20 znamená 20.00 hodín večer. Pridržením tlačidla po dobu 3 sekúnd v jednotlivých periódach (1 až 24) sa na displeji zobrazí

nápis UP, krátkym zatlačením môžeme prejsť do režimu Dn, v ktorom hodnoty času budú klesať. V režime UP dlhým stlačením začne preblikávať denné hodiny kŕmenia a nastavenie dĺžky kŕmenia. Krátkym stlačením tlačidla hodnoty času vzrastajú, nastavíme čas v sekundách (0 až 600 sec) tzn. dobu, po ktorú bude krmivo z krmítka vypadávať. Ak nastavíme časový údaj 0, v túto hodinu nevypadne žiadne krmivo.

Ak ponecháme 10 sekúnd v nečinnosti, hodnoty sa v každom režime uložia a displej zobrazí denný čas.

Každý typ a veľkosť krmiva vypadáva z kŕmidlá rozdielne, preto je nutné pri prvom kŕmení overiť aké množstvo zvoleného krmiva v nastavenom čase naozaj vypadne.

Prehľad nastavených kŕmiacich časov:

Z normálneho režimu, kedy je na displeji ukázaný denný čas, prepne krátkym Stiskutím do režimu dP a na displeji sa zobrazí hodina kŕmenia (1 až 24), ktorá sa striedavo zobrazuje so svojou nastavenou dobou kŕmenia. Krátkym prepínaním môžeme rýchlo zistiť, ako dlho nám bude automat kŕmiť každú hodinu po celý deň.

Bezpečnosť: Pri akejkoľvek manipulácii s prístrojom ho vždy odpojte od elektrickej siete. Chráňte pred ponorením do vody a nadmernou vlhkosťou. Dodržujte všetky zásady bezpečnosti pri práci s elektrickými spotrebičmi. Chráňte pred deťmi.

Záručné podmienky: Na tento výrobok sa poskytuje záruka na bezporuchovú prevádzku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja. Ak sa na výrobku vyskytne v záručnej dobe vada, ktorá nebola spôsobená užívateľom, alebo neodvratnou udalosťou (napr. živelnou pohromou), bude výrobok užívateľovi bezplatne opravený. Podmienkou uznania záruky je predloženie tohto riadne vyplneného záručného listu alebo dokladu o kúpe.

Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené násilným, alebo neodborným zaobchádzaním, či vniknutím do prístroja, ak bola na prístroji vykonaná oprava inou osobou, než povereným mechanikom. Ak nebude reklamovaná chyba zistená alebo ak nejde o záručnú vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, či výrobca.

Reklamácie týkajúce sa poškodenia výrobku pri preprave, budú brané do úvahy len v prípade že, je riadne spísaný protokol o poškodení s dopravcom.

Krídla Fish Feeder zodpovedajú platným normám.

Predávajúci: XTREME s.r.o., 06502 Vyšné Ružbachy, tel .: 0949 850 323,
xtremekoi@xtremekoi.sk